


スタンド式(キャスター付)廃血圧計の排出について
以下の画像を参考に本体のみを排出(持参)するようお願いいたします。



このネジを取ると脱却可能です



止めネジは、六角レンチやナットの場合もあります



スタンドから脱却し、この状態で排出願います



脱却できない場合は、この状態で排出願います